tutoriel

Se connecter à Internet avec une clé 4G et partager cette connexion

Ce tuto concerne ceux qui habitent dans un quartier où la fibre n’est pas encore installée.

En attendant, il faut trouver une alternative si le débit ADSL est médiocre.

Commencez par regarder si votre logement est proche d’une antenne 4G à l’aide du site Cartoradio.fr.

Supposons que l'antenne la plus proche soit à moins de 300 mètres du logement.

Pré-requis

- **un PC** équipé d’une carte ou d’une clé **Wi-Fi**
- **un forfait mobile** (Free à 15,99 € avec Internet illimité en 4G (ou 100 Go pour les non abonnés Freebox)
- **une clé 4G** Huawei E3372
- **une carte SIM**
- **un petit routeur** TP-Link TL-MR3020 pour partager la connexion entre les différents appareils : https://www.justgeek.fr/comment-partager-la-connexion-de-votre-cle-4g-56093/

Première étape

Logez la carte SIM fournie par l’opérateur **dans le compartiment pour carte SIM de la clé**.

Autres étapes

1. **Connexion directe** (Se connecter à Internet avec une clé 4G) :
    1. **Mise en place** :
        1. **Connectez la clé sur un port USB** de l'ordinateur : la machine la détecte automatiquement

        2. Sous Linux, c'est tout.
        3. Si vous êtes sous Windows, exécutez le fichier **AutoRun.exe** sur la clé
    2. **Ouvrez une page Internet** pour vérifier.
    3. **Pour accéder aux informations en lien avec la clé 4G et son forfait** (et peaufiner les réglages), ouvrez http://192.168.8.1 dans votre navigateur :
        1. un clic sur l'**icône du réseau** ouvre les réglages du réseau
        2. un clic sur l'**icône de la clé** ouvre les réglages de la clé

    2. **Partager la connexion** :

1. **Connexion** :
    1. Sur le côté du routeur, à côté du port Ethernet, **positionnez le bouton sur 3G/4G**
    2. **Alimentez le routeur** sur une prise secteur ou via un port USB de votre ordinateur
    3. **Connectez votre clé 4G sur le port USB du routeur**



2. **Depuis votre PC**, **connectez-vous au point d'accès Wi-Fi du routeur**. Pour vous aider, le SSID et le mot de passe sont inscrits sur le côté du routeur. À noter que vous pouvez également vous servir du bouton WPS
    1. Dans votre navigateur Web, **entrez l'adresse du routeur** **http://192.168.0.254/** pour **accéder à l'interface d'administration**
    2. Tapez l'identifiant et mot de passe (par défaut : admin et admin)

    3. Dans l'onglet Wireless, modifiez les paramètres Wi-Fi. Vous pouvez par exemple changer le SSID et le mot de passe Wi-Fi d'origine



Conclusion

Il ne vous reste plus qu'à partager le mot de passe Wi-Fi avec votre famille ou vos amis.

Problèmes connus

Voir aussi

- **(fr)** https://www.justgeek.fr/se-connecter-a-internet-avec-une-cle-4g-56051/
- **(fr)** https://www.justgeek.fr/comment-partager-la-connexion-de-votre-cle-4g-56093/
- **(fr)** https://lecrabeinfo.net/se-connecter-a-internet-dongle-cle-usb-3g-4g-sans-box-sans-wifi-en-vacances-en-france-et-etranger.html
- **(fr)** https://lecrabeinfo.net/creer-sa-propre-box-4g.html
- **(fr)** https://lecrabeinfo.net/installer-configurer-mini-box-4g-lte-tp-link-tl-wr902ac-huawei-e3372.html
- **(fr)** https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-modem-usb-lte-4g-installer-firmware-hilink-routeur-firmware-stick-modem.html

---

Basé sur « Comment se connecter à Internet avec une clé 4G ? » par justgeek.fr.

From:
https://doc.wikis.frapp.fr/ - **doc**

Permanent link:
https://doc.wikis.frapp.fr/doku.php?id=tutoriel:internet:4g:cle:start

Last update: **2023/07/26 13:14**